

Beck & Jørgensen A/S  
Rosenkæret 25-29  
DK-2860 Søborg

Tel. +45 3953 0311  
Fax +45 3953 0340  
e-mail [bj@bj.dk](mailto:bj@bj.dk)  
Web [www.bj.dk](http://www.bj.dk)



MILJØLEDELSESSYSTEM OG  
ARBEJDSMILJØLEDELSESSYSTEM  
DS/EN ISO 14001  
DS/OHSAS 18001



**Sådan maler du facader**

## SÅDAN MALER DU FACADER

### FØR DU BEGYNDER

Du bør undersøge hvilken type maling, der er benyttet til den tidligere behandling samt facadens tilstand. Hvis du er i tvivl kontakt din forhandler, så er du sikker på at få den facademaling, der er velegnet til netop din facade, og som yder den bedste beskyttelse mod regn og fugt og som giver et smukt resultat.

### HVILKEN FACADE HAR DU?

Den videre behandling afhænger af, hvilken type facade du har:

1. Malede facader uden afsmitning, fast og bæredygtigt underlag.  
Gennemgå omhyggeligt facaden for skjulte fejl.
2. Malede facader med let afsmittende, få afskalninger.  
Hvis facaden er vandsugende, skal den grundes.
3. Malet/kalket meget afsmittende, mange afskalninger.  
Man får ikke et tilfredsstillende resultat, hvis ikke al løst kalk/maling er afrenset.
4. Ikke malet puds, beton skal være et år gammel inden malebehandling.  
Nye cementfiberplader skal males på alle flader og kanter.
5. Ikke-malet mursten.  
Mursten skal altid være mindst 2 år gamle inden malebehandling.  
Vi anbefaler, at murstensfacader vandskures inden malebehandling.

### FORBEHANDLING AF FACADEN

Rengøring med 110 Grundrengøring. Brug en kost eller børste - husk at skylle efter med rent vand.

Afrensning af løst puds samt gammel kalk/maling til fast og bæredygtigt underlag, brug stålbørste eller eventuelt højtryksspuler.

Huller og revner udkradses og udspartles med udvendig Cement Filler eller facadespartel. Når spartlingen er halvtør, udjævnes overgang mellem reparation og facade, således at reparationerne ligner den øvrige facade.

Afdækning af vinduer, fliser etc.

Facaden skal være tør inden grundning og maling.

Grønne belægninger på facader, behandles med 126 Micronil.

### FØLGENDE MALINGSTYPER ER VELEGNEDE TIL FACADER:

**461 Facademaling**, Helmat med struktur, er velegnet til behandling nr. 1 og 2. Er vejrbestandig og holder fugt og regn ude. Anbefales ikke til facader med fugtproblemer. Hvor der er ind sugning foretages grundning med 716 Mikrodispers.

**482 Silcosan F1**, er velegnet til alle nævnte facader, såfremt underlaget er fast og bæredygtigt. Er vejrbestandig, vandafvisende og diffusionsåben, dvs. at facaden kan "ånde". Hvor der er ind sugning foretages grundning med 180 Silcosan Primer.

**777 Velvet, Glans 10** er velegnet til behandling nr. 1 og 2. Er vejrbestandig og holder fugt og regn ude. Anbefales ikke til facader med fugtproblemer. Hvor der er ind sugning foretages grundning med 716 Mikrodispers.

**757 Emulsion Facademaling**, Helmat er velegnet til behandling nr. 2 og 3. Er vejrbestandig og åben. Grundning foretages med 757 Emulsionsmaling. Ved meget afsmittende facader foretages grundning med 757 Emulsionsmaling fortyndet med 10-15 % vand. Pudsreparationer grundes med 716 Mikrodispers og plettes med 777 Velvet.

Er du i tvivl? Kontakt din forhandler.

### UD OVER MALING ER DER BRUG FOR FØLGENDE

- 110 Grundrengøring
- Bred pensel/anstryger, kort børste til rengøring
- Sandpapir
- Plastfolie og/eller afdækningsmåtte
- Tape
- Spartel
- Malerrulle, rullespand og evt. forlængerskaft
- Stige eller stillads
- Udvendig Cement Filler/facadespartelmasse
- Micronil 126
- Svamp
- Acrylfugemasse til revner ved vinduer
- Højtryksrensere

### MESTERTRICK

- Hvis soklen er behandlet med asfalt, fortsættes med asfalt.
- Dæk vinduerne med plastfolie.
- Brug en langhåret rulle, hvis facaden er meget grov.
- Fjern spild straks.